



ブラックダイヤモンド フリックロックポール 取扱説明書

※本製品をご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
※この取扱説明書は大切に保管して下さい。

警告

スキーは危険を伴います。その危険性を知り受け入れる心づもりをして下さい。その行為中の行動と判断は本人の責任において行って下さい。本製品をご使用になる前に取扱の方と警告事項を読んで理解し、正しい使い方と性能、製品の限界について熟知して下さい。この警告を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があります。

フリックロック機構の使い方

フリックロックは、シャフトに取り付けられたカムレバーにより、ボールのジョイント部分を、シャフトの外側からしっかりと締め付けて固定する仕組みです。フリックロックを解除するには、ボールを持ち、親指でカムレバーの刻みの付いた部分を押し開いて下さい(図1)。カムレバーが開いたら、下段のシャフトを適当な長さに調整し、カムレバーを最後までしっかりと閉めてシャフトを固定して下さい。最後まで閉めない、横方向から強い力が加わったときにカムレバーが開いてしまうことがあります。

フリックロックの固定強度の調整

フリックロックの固定強度は予め調整してありますが、必要に応じて再調整して下さい。フリックロックが緩んできて下部シャフトが動く場合は、カムレバーを開き、固定強度調整スクリューを1/4～1/2程度回して締め付けて下さい。カムレバーを閉じてボールのグリップの真上から体重を加えてもシャフトがずれないことを確かめて下さい。カムレバーが閉まりにくい場合は締め込みすぎですので、カムレバーを開き、スクリューを少しゆるめて下さい。カーボンファイバーボールの場合、固定強度が弱い状態でボールを地面に強く突くと下段シャフトが動かなくなる場合があるので注意して下さい。

ブロープとしての使用(一部モデル)

フリックロックアジャスタブルポールにはブロープ(雪崩による埋没者の探索用の棒)機能が備わっています。左右の下段シャフトはそれぞれオス・メスのネジが切られており、双方をつなぐと、1本のブロープになります。ブロープにする際は、まずフリックロックを開き、下段シャフトを引き抜いて下さい。上部シャフトは不要です。次に下段シャフトの最上部に付いている赤いフリックシヨンプラグを外し、左右のシャフトのネジをしっかりと連結して下さい。そして片方のバスケットを足で踏んで、シャフトを上方向に強く引いて外せば、ブロープの完成です。外した上段シャフトなどの部品はなるべくないように注意して下さい。

[習うより慣れる]

ブロープ機能を使わずにすむにこしたことはありません。しかし、いざという時には、素早くブロープを組み立て正しく使用できるように十分な練習を積んで下さい。ブロープ機能を備えたポールを持っているだけでは、雪崩に埋まった人を助けることはできません。使う人の技術こそが重要です。雪崩の起きやすい雪質や地形に関する正しい知識及び正しい救助技術を、経験豊かな指導者から学ぶ必要があります。また、優れた救助機能を備えているからといって、雪崩の危険から逃れられるわけではありません。注意:ストラップはリリース式ではありません。雪崩の可能性の高い斜面や樹林帯を滑降するときはストラップを手首から外しておいて下さい。

お手入れと保管方法

◆フリックロックのカムレバーを開めた状態のまま長期保管しないして下さい。特に気温や湿度の高い場所まで閉めた状態のままにしないで下さい。
◆ボールのシャフトには、オイル、シリコン、その他の潤滑材は一切使用しないで下さい。使用中にシャフトが縮む恐れがあります。

- ◆使用後は必ず、下段シャフトを抜き、十分に乾燥させてから保管して下さい。
- ◆カムレバーの動きが固くなった場合には、レバーピン、カムレバーとハウジング(フリックロック本体)が接する部分に少量の潤滑油を塗布して下さい。余分な油は拭き取って下さい。
- ウィベットセルフアラレストボールについて:重要**
- ◆ウィベットはアイスアックスではありません。また、その代用として使用することもできません。
- ◆ウィベットは、アイスアックスのような持ち方や振り方はしないで下さい。必ずグリップを握ってピックを使用して下さい。
- ◆ご使用前に障害物のない緩やかな斜面で、ウィベットを使った滑降停止の練習をし、制動の効き具合と限界を確かめておいて下さい。
- ◆滑降停止の際は、シャフトを体に対して斜めに持ち、片方の手でピックを上から押さえ、もう一方の手でフリックロック部分を持って下さい。
- ◆ピックを装着して歩行・登高する際は、ピックで自分の身体を傷つけないように注意して下さい。
- 注意:ウィベットのストラップはリリース式ではありません。雪崩の可能性の高い斜面や樹林帯を滑降するときはストラップを手首から外しておいて下さい。

点検

ご使用の前後には、フリックロックがスムーズに操作するかどうか確認して下さい。また、フリックロックのカムレバーと本体に亀裂や損傷・変形がないかどうかを確認して下さい。故障したり破損したりした場合は、お買い求めの販売店に修理をご依頼下さい。ブロープ機能を装備したモデルをご使用の方は、オス・メスの下段シャフトを使用するよう常に注意して下さい。

フリックロックスノーソー

フリックロックスノーソーは以下のボールの下段シャフトに接続して使用できます。

- ・フリックロックアジャスタブルボール
- ・カーボンファイバーフリックロックボール
- ・フリックロックトラバースボール
- ・フリックロックエクスペディションボール(最下段)

ショベルシアーなどの弱層テストで雪を切り出す際は、ポールを接続して使用して下さい。ブレードには切り出しの目安となるよう、35cmと30cmのマーキングがしてあります。また、ルッチブロックや雪庇の切断などのように、ロングリーチが必要とされる場合も、ボールの下段シャフトを接続し、フリックロックをロックして下さい(図2)。シャフトが確実に接続されるよう、フリックロックの調節ネジを適正にしておいて下さい。

バスケットの着脱

取り付け方:アッパーストップ(ボールのバスケット受け上端)とバスケットが完全に接し、バスケットを軽い力で回せるようになるまで、バスケットを押しながら時計方向に回して下さい。
取り外し方:ボールのバスケット受けからバスケットが完全に外れるまで、バスケットを引きながら反時計方向に回して下さい。

1年間保証

ご購入いただいた日から1年間、第一購入者に限り、品質もしくは製造上の欠陥が見つかった場合無償交換いたします。欠陥が見つかった場合、ご購入店にお持ち込みいただくか、輸入代理店に直接お送り下さい。製品を無償にて新品交換いたします。無償交換をこの保証における責務の上限とし、保証期間の満了とともに、その責務も終了するものとします。

保証の対象外

通常の使用による傷みや摩耗、改造やメーカーが認めていない部品の交換、間違った使い方や保管の仕方、事故、不注意による破損、目的外の使用については保証の対象外となります。

ブラックダイヤモンド日本総代理店
株式会社ロスタアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市御折 1386-6
TEL: 049-271-7113(ユーザーサポート)

e-mail: info@lostarrow.co.jp