





rosjon, eksponering over lengre tid for sollys, saltvann eller -luft, roft klima eller ekstreme temperaturer, batterisveier eller syreस्पंदम.

du er det i tvil om utstyret er pålitelig, eller hvis det hatt tatt et kraftig fall, bør du seere det.

legge gammelt utstyr på å hindre videre bruk.

ovestiden er målt fra produksjonsdato, ikke salgsdato. Hvis du vil finne produktets dato for dette produktet, se avsnittet Merkinger i dette dokumentet.

(nedfoldende illustrasjoner)

LAGRING OG TRANSPORT

(nedfoldende illustrasjoner)

IG AV KOMPATIBELT UTSTYR

produktet skal brukes sammen med egnet CE-sertifisert klatreutstyr.

ENBRUK AV UTSTYR

ØRNING (NÅR TILSTEDE)
ØRNING DIAMOND: Producentens navn.
Black Diamonds logo.
ØRNING / EXPRESS / ULTRALIGHT: Modelbetegnelse.
ØRNING: Indikerer oplysnelse af kraven i PVU-forskriften 16/2016/25. Teknisk
rollergang som overvåger produktionen af dette personlige vernetøj:
ØRNING Certification – 11 rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint
Sedex, Frankrig. NB-nr. ØRNING. Det tekniske kontrolorganet som udfører
typetestingen: Apace Exploitation France SAS - 6 Rue du Général Audouin

X: Datokode, eksempelvis indikerer tallet 8184 at isskruen ble produsert på 81. august i 2018.

X: Dette symbolet indikerer at brukeren bør lese bruksanvisninger og advarsler.

2442 US PAT.: Indikerer at Express-skrue er patentert.

Svarserklæringer for dette produktet finnes på blackdiamondequipment.com/DOC

ØKSENET GARANTI

Garantier at produktet skal være uten feil i utførelse og materiale i ett år fra den datoen da produktet ble kjøpt. Garantien er kun gyldig for den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres til andre. Produktet er angitt på skader eller et defekt skade.

Änmer till oss om vilken ersättning du vill ha för garantibeskrivningen. Garantier är som normal siltasje, dårig vedlikhållning, ändringar eller modifieringar, eller om du förarsäkrat av taks bruk.

UAKTSOM [SV]

Enastad för klättring och bergbestigning. Klättring och bergbestigning är farliga aktiviteter. Ta reda på och var medveten om riskerna innan du deltar. Mindraråga och andra som inte är förmåga att åta sig detta ansvar måste vara under direkt övervakning av en faran och ansvarstaggad person. Du är ansvarig för din egen och din familjs säkerhet.

DECLARATION:

eller dödsfall
Risk för olycka eller personskada

 Nödvändiga kontroller

BRUKSANVISNING

para anvisningarna för framtida bruk.

här broschyren beskrivs hur du på ett korrekt sätt använder den klättringsutrustning som visas på bilderna, samt några viktiga felanvändningar. Det finns även en tänkbara felanvändningar. Rätt användning av utrustningen och användning grundansettens minskar några av de risker som förknippas med klättring. Om skadan erfarenhet används du den här utrustningen under lämplig övervakning.

de placeras en iskurv skada du kontrollera att isen är tjock och enhetlig. Isens tjocklek är avgörande för säkringsövervakningens hållbarhet och pålitlighet. Undvik att placera isäskringarna i mjuk is, lutningsörs eller iskald is. Var uppmärksam på om det påstås ligga lättare att skruva i iskurven kan det vara en indikation på luftfyllta i isen, vilket innebär att du måste flytta iskurven till ett bättre område. Iskurven fungerar som en längare än 10 cm följer EN 588:2015, standarden för "Källetruster till iskurven" – iskurven är säkerhetsklass och provningsmetod. Iskurvar är isankare som ingår i säkerhetssystemet. Dessa skyddar andaren mot fall från höjden.

KONTROLL, KASSERING OCH LIVSLÄNGD

Utrustning håller inte för evigt. Kontrollerna i utrustningen före och efter varje användning, och kassera den när den inte uppfyller kraven eller när dess maximala livslängd har uppnåtts: 10 år från tillverkningsdatum för plast- och textilproduktkomponenter, även om de är oanvända och förvarad på rätt sätt. Livslängden för metallutrustning är inte begränsad av ålder.

Regelbunden inspektionsbild. Kassera omedelbart om något av de visade tilldelningarna påträffas.

Nåda och extrema förhållanden kan minska utrustningens förväntade livslängd, och

kontrollera utrustningen omedelbart när du mistänkar skada vid användning.
Följande faktorer som kan påverka utrustningens livslängd: fall, utrustning som utsätts för vibrationer, fukt, salt, temperatur, rost, korrosion, exponering för saltvatten/salt
krävs mjölk, extrema temperatörer, batterisäkra eller batteriladdare,
eller givare exponering för soljus.

Om du tvekar inför utrustningens tillstånd, eller efter ett kraftigt fall, ska du kassera den.

För att undvika skador och förluster ska du inte använda apparat framtid bruk förhindras.

Utrustningens livslängd mäter på tillverkningsdatum, inte försäljningsdatum. Se tillverkarens manual för information om garanti och rekommenderad användning. Om du har utrustning som inte är godkänd för användning i Sverige, se tillverkarens webbplats för mer information.

LAGRING OCH TRANSPORT
(illhörande bilder)

AV ANDRA KOMponentER FÖR ANVÄNDNING MED KLÄTTÄR
här produkten ska användas tillsammans med avsedd CE-certifierad klättringsutrustning.

BAGNAD UTRUSTNING
Frågor bestämmer från andrahandsanvändning. För att kunna lita på din utrustning ska du alltid kontrollera att den är i god skick och användas enligt anvisningarna.

