



Black Diamond[®]

**ブラックダイヤモンド
スノーショベル 取扱説明書**

※本製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

ショベル




エバック 9




エバック 7




トランスファアー 3



ディプロイ 3



ディプロイ 7



リンクス

⚠ 警告

スキーは危険を伴います。その危険性を知り受け入れる心づもりをして下さい。その行為中の行動と判断は本人の責任において行って下さい。本製品をご使用になる前に取扱方と警告事項を読んで理解し、正しい使い方や性能、製品の限界について習熟して下さい。用具を正しく使えるようにトレーニングを受けることを推奨します。この警告文の内容を知らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があります。



スノーショベル

ブラックダイヤモンド、スノーショベルは緊急時に素早く使用できるように設計されています。革新的で特許出願中のディプロイシリーズは、市販されているショベルの中で最も素早くセットすることができます。トランスファーシリーズは、たくさんの雪を掘削できるように高剛性のシャフトを最大限に伸ばすことができます。どちらのシリーズも台形断面を採用しており、スプリングピンのロック穴を探して貴重な時間を浪費することはありません。また、たくさんの雪を運べるように、サイドウォールの立ち上がりがかきつく、底面が平らなのでスノーピットをスムーズに仕上げるすることができます。独自の T&D ハンドル型ハンドルは、ミトンやグローブでも素手でも握りやすく操作性に優れています。

ディプロイ3&ディプロイ7

使用時(イラスト1):スプリングピン(A)を押しながら矢印方向(B)にシャフトを伸ばして下さい。緊急時に素早くセットすることができます。

収納時(イラスト2):スプリングピン(A)を押しながら矢印方向(B)にシャフトを押してブレード内に収めて下さい。



トランスファー3 リンクス

使用時(イラスト3)：スプリングピン(A)を押しながらシャフトを矢印方向(B)に差し込み、スプリングピンをロックさせて下さい。深く掘る時にはシャフトを伸ばして下さい。収納時にはスプリングピンを押しながらシャフトをブレードから引き抜いて下さい。




イラスト3
トランスファー

エバックショベル

使用時(イラスト4)：スプリングピンを押しながらシャフトをブレードに差し込んで下さい。スプリングピンが完全にロックするまで差し込んで下さい。

ホー(鍬)モード(イラスト5)：ブレードに差し込む前にシャフトを180度回転させてからセットして下さい。

シャフトを最大長に伸ばしたい時(イラスト6)：片手でブレードを抑えながら残りの手でアッパースプリングピンを押しして下さい。アッパースプリングピンが最大長でロックするまで、青いアッパーシャフトを伸ばして下さい。

シャフトを引き抜く時：ローススプリングピンを押しながら、シャフトをブレードから引き抜いて下さい。コンパクトに収納するために、シャフトを完全に縮めて下さい。アッパースプリングピンを押しながらアッパーシャフトがロワーシャフトのカーブに当たるまで短縮して下さい。



イラスト4
エバック7




イラスト5-エバック9




イラスト6-エバック7

手入れとメンテナンス

- ◆硬い雪や氷を掘削する際には力を入れすぎないで下さい。ブレードが変形するおそれがあります。
- ◆締まった雪にブレードを深く入れると、ブレードとシャフトにダメージを与えるおそれがあります。
- ◆ショベルをハンマーとして使わないで下さい。
- ◆シャフトのスライド操作が渋い時には、何度かスライド操作を繰り返し、シャフト、スプリングピン、ホーゼルをクリーニングして操作を回復させて下さい。
- ◆凍り付きを防ぐため、定期的にはスプリングピンにシリコンスプレーをスプレーして下さい。
- ◆ショベルが潮風に晒されたら清潔な真水で洗い落とし、完全に乾かしてから保管して下さい。
- ◆使用前後にショベルを点検し、破損があるようなら使用を止めて破棄して下さい。

限定付き製品保証

ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は、第一購入者に限りご購入日から1年間、製品の品質および製造上の欠陥に対して無償で保証をいたします。ヘッドランプはご購入日から3年間です。欠陥が発見された場合はご購入店もしくは輸入代理店（住所は末尾に記載）へご返品ください。製品を無償修理または新品交換いたします。無償修理と新品交換を製品保証の限度とし、保証期間の終了をもって製品保証の責務も終了するものとします。ブラックダイヤモンド・イクイップメント社はすべての保証請求に対して、第一購入者であることの証明を求める権利を有します。

保証の除外事項

ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は通常の損耗や摩耗（例：スキーエッジの減りや傷、ブーツソールの摩耗など）、製品の改造や改変、誤使用、誤ったメンテナンス、事故、過失、強い衝撃、あるいは製品の目的外使用に対して保証は適用いたしません。