

オスプレー

## スプリントシリーズ 取扱説明書



www.ospreypacks.com

この度は、スプリントシリーズをご購入いただきありがとうございます。スプリントは豊富な機能を装備した子供用のアクティブバックです。この取扱説明書をお読みにになり、バックの機能を十分に活用してください。

### 品質保証

オスプレーバックは、その製品が使用可能である間、品質または製造上の欠陥に対して、無償の修理または交換を保証いたします。保証についてのご質問は下記ユーザーサポートまでお問い合わせ下さい。

株式会社ロストアロー  
ユーザーサポート

TEL: 049-271-7113

e-mail: info@lostarrow.co.jp

### ヒップベルトの取り外し



### スプリント共通の機能

#### エアスケープサスペンション

スプリントシリーズ全てのモデルに、凹凸のある4mm厚のHDPEフォームをメッシュ素材でカバーしたエアスケープサスペンションを搭載しています。この軽量のサスペンションは優れた通気性とフィット感を同時に実現しています。

#### ペリフェラルフレーム /

##### 背面長調整機能

スプリントシリーズ全てのモデルは、荷重を受け止める6061-T6アルミニウム製ペリフェラルフレームと、フレーム上をスライドして背面長を調整できる調整機能(調整幅13cm)を備えています。背面長調整の手順は下記の通りです。


1. ショルダーベルト上部のロードリフターストラップ(写真1-A)を緩めて下さい。
2. バックパネル(写真1-B)とバック本体の隙間に手を入れ、バックパネルを固定している面ファスナーを剥がして下さい。
3. バックパネルをスライドさせて背面長を調整してください(写真2)。位置決めしたら面ファスナーをしっかり押しつけて固定して下さい。

#### アジャスタブルヒップベルト


スプリントシリーズは、通気孔を開けたフォーム材をスペーサーメッシュで覆った、サイズ調整可能なヒップベルトを装備しています。ヒップベルトは下記の手順で取り外しできます。

1. ヒップベルトを本体に固定しているバックル(写真3-A)からウェビングを外して下さい。
2. ヒップベルトとバック本体の隙間に手を入れ、バックパネルを固定している面ファスナーを剥がして下さい。
3. もう一方の手でヒップベルトを本体から引き出して下さい。(インプ23のヒップベルトは取り外しできませんが、他モデルと同様に次項のサイズ調整ができます。)

### エアスケープ サスペンション



## アジャスタブル ヒップベルト



## ヒップベルトのサイズ調整

ヒップベルトの調整は下記の手順で行います。

**A** ヒップベルトを短くするには、タブ付きの面ファスナーとベルト側の面ファスナーを貼り合わせて全長を短くして下さい。

**B** ヒップベルトを長くするには、タブ付きの面ファスナーをベルト側の面ファスナーから剥がして全長を伸ばして下さい。

調整を終えたらヒップベルトを取り外した逆の手順でヒップベルトを本体に取り付けて下さい。

## エルゴブルヒップベルト

スプリントシリーズは、フィット感に優れたエルゴブルヒップベルトを採用しています。フィッティングの際は両サイドのバックルを緩めて、正面のクイックリリースバックルを連結し、両サイドのウェビングベルトを、正面のクイックリリースバックルの前で交差するように引き締めてください。

## EVAフォームショルダーベルト / スターナムストラップ

ショルダーベルトには、穴の開いたEVAフォームをストレッチメッシュでカバーする構造を採用し、左側には補給等を収納できるポケットがあります。また、上下にスライドするスターナムストラップを備え、ショルダーベルトのフィッティングを安定させることができます。

## スターナムストラップ



## エルゴブルヒップベルト



## ハイドレーションコンパートメント

スプリントシリーズは本体内側にハイドレーションパックを収納するコンパートメントを備えています。トップポケットを開いてハイドレーションパックをコンパートメントに収納し、給水ホースを本体側面のスリットから引き出して下さい。

## ハイドレーション コンパートメント



## デイズチェーン /

## バンジーツールタイオフ

フロントパネルの両側にはギアを簡単に取り付けできるデイズチェーンを備えています。このデイズチェーンに取り付けられているバンジーツールタイオフは、コードロックでループの大きさを調整することが可能で、ポールやアックスを素早く確実に着脱することができます。

## デイズチェーン / バンジーツールタイオフ



## サイドストレッチポケット / サイドコンプレッション

スプリントシリーズはストレッチサイドポケットと荷重をしっかりと圧縮するサイドコンプレッションストラップを備えています。

## サイドストレッチポケット / サイドコンプレッション



## レインカバー



### レインカバー

スプリントシリーズには専用の着脱式レインカバーが付属しています。

使い方：バック下部にレインカバーを表すタブが縫いつけられたジッパーポケット(A)があります。中にレインカバーが収納されていますので、ジッパーを開いてレインカバーを取り出し、バック全体を覆うように被せて下さい。被せたらコードロックを引いて本体にぴったりフィットさせて下さい。収納する際は逆の手順でレインカバーポケットに戻します。レインカバーを本体から取り外したい場合は、レインカバーと本体を接続しているウェビングテープを外して下さい。




### エース48の機能

エース48は着脱式のトップポケット装備した子供用トップローディングバックで、背面長35.5~50.5cmに対応します。

- 1 リム-バブルトップポケット(キーフック付)
- 2 トップポケットコンプレッション/リテンションストラップ
- 3 アイスアックスループ
- 4 スリーピングバッグジッパーポケット
- 5 スリーピングパッドストラップ
- 6 ヒップベルトジッパーポケット

## エース 48



### エース 48

サイズ：ワンサイズ

重量：1.76kg

容量：48ℓ

※個体差により若干誤差が生じます

## ジブ 35



### ジブ 35

サイズ：ワンサイズ

重量：1.46kg

容量：35ℓ

※個体差により若干誤差が生じます

### ジブ35の機能

ジブ35は固定式のトップポケットを備えた子供用トップローディングバックで、背面長33~48cmに対応します。

- 1 固定式トップポケット
- 2 トップポケットコンプレッション/リテンションストラップ
- 3 アイスアックスループ  
バンジーツールタイオフ
- 4 スリーピングパッドストラップ
- 5 ヒップベルトジッパーポケット


### 主要素材

- ・600Dポリエステル
- ・420Dナイロンバッククロス

## パッドストラップ



## インプ 23



### インプ 23

サイズ: ワンサイズ

重量: 1.16kg

容量: 23ℓ

※個体差により若干誤差が生じます

### インプ23の機能

インプ23は固定式のトップポケットを装備した子供用のトップローディングバックで、背面長33~45.5cmに対応します。

- 1 固定式トップポケット  
(キーフック&IDホルダー付)
- 2 トップポケットコンプレッション /  
リテンションストラップ
- 3 サイドオーダー対応バックに装着できる  
スライダーバックル

### 大型バックへのインプの取り付け

インプ23はサイドオーダー対応の大型オスプレーバックに取り付けることができます。バックへの取付は下記の手順で行って下さい。

- 1.インプ側の上部スライダーバックル(A)は、上部コンプレッションストラップの付け根に付属しています。
- 2.インプ側の下部スライダーバックル(B)は、下部コンプレッションストラップに通じてあります。スライダーバックルをストラップから外して下さい。
- 3.大型バック側のアタッチメントポイント(C、D)に、インプ側のスライダーバックルを接続して下さい。
- 4.大型バックのコンプレッションストラップ(E)を引き締めインプしっかりと固定して下さい。取り外しは取り付けと逆の手順で行って下さい。

## インプの取付



## バックのお手入れ

オスプレーバックは良質の素材と丁寧な縫製により、とても丈夫に作られています。正しくお手入れをしていただき、末永くご愛用ください。

- 使用後は速やかにバックを清掃してください。荷物を全て取り出し、バックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- 汚れの気になる部分は、中性洗剤を薄めた水を布に含ませ、固くしぼってやさしく拭き取ってください。
- 濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
- 保管する場合は、全てのストラップを緩め、乾燥した、暑くない場所に吊るしてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗いしてください。水でよくすすいだから、日陰に吊るして乾燥させてください。

オスプレー日本総代理店

株式会社ロスアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

TEL:(代表)049-271-7111 (ユーザーサポート)049-271-7113

FAX:049-271-7112 e-mail: info@lostarrow.co.jp