

# OSPREY KID'S ACE SERIES エースシリーズ



エース75  
[11-18才※]



エース50  
[8-14才※]



エース38  
[6-11才※]

エースは熱心にアウトドアを楽しむ子供たちのために開発されたテクニカルパック、10~17才の年齢を主なターゲットとして設計し、大人用と同等の機能を装備しています。ワイドな調整範囲を持つ背面システムを採用し、ぐんぐん成長する子供たちの体型の変化に対応します。3つのモデルをラインナップして年齢に応じて最適な容量のバックを選ぶことができます。

※子供は身長と体重の個人差大きいので、推奨する適合年齢はあくまでも目安とお考えください。

※日本国内での取り扱いモデルは、株式会社ロストアローにお問い合わせください。

**OWNER'S MANUAL** オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書



[ospreypacks.com](http://ospreypacks.com)



## エースの機能

- 1 メインコンパートメントはトップロードアクセス
- 2 トップポケットの裏面にジッパーポケット
- 3 上部コンプレッションストラップにクイックリリースバックル
- 4 デイジーチェーン
- 5 下部にインサイドアウトコンプレッションストラップ
- 6 デュアルストレッチメッシュサイドポケット
- 7 下部のジッパースリーピングバッグコンパートメントは内部に仕切りがあります。
- 8 大型の正面ストレッチポケット
- 9 スリーピングバッグストラップ
- 10 ぴったりサイズのレインカバーを標準装備、収納スペース付き
- 11 上部にジッパーリッドポケット
- 12 内部にハイドレーションパック用のスリーブを装備

## 生地

メイン	210D ナイロンドビーダイヤモンドリップストップ
アクセント	420HD ナイロンバッククロス
ボトム	420HD ナイロンバッククロス

# 概要

## エース 75 (11-18才※)

スペック ワンサイズ  
 容量 75ℓ  
 重量 1.61kg  
 外寸 縦79cm x 横34cm x 奥35cm

推奨パッキングウェイト 体重の15~20%

対応する子供の背面長 35.5~48cm



### 固有の機能

- 1 着脱式/移動式トップポケット
  - 2 ストウオンザゴー (トレッキングポールアタッチメント)
  - 3 フィットオンザフライ (ヒップベルトパッド長調整機能)
  - 4 ジッパーヒップベルトポケット
  - 5 アジャスタブルアイスツールループ (釣り竿の固定にも使えます)
- + 内部にコンプレッションストラップ

## エース 50 (8-14才※)

スペック ワンサイズ  
 容量 50ℓ  
 重量 1.34kg  
 外寸 縦67cm x 横33cm x 奥30cm

推奨パッキングウェイト 体重の15~20%

対応する子供の背面長 33~46cm



### 固有の機能

- 1 着脱式/移動式トップポケット
  - 2 フィットオンザフライ (ヒップベルトパッド長調整機能)
  - 3 ジッパーヒップベルトポケット
  - 4 アジャスタブルアイスツールループ (釣り竿の固定にも使えます)
- + 内部にコンプレッションストラップ

## エース 38 (11-18才※)

スペック ワンサイズ  
 容量 38ℓ  
 重量 1.09kg  
 外寸 縦58cm x 横31cm x 奥28cm

推奨パッキングウェイト 体重の15~20%

対応する子供の背面長 28~38cm



### 固有の機能

- 1 固定式トップポケット

# 概要

## サスペンション

- 1 **サスペンション**
  - ・ライトワイヤーフレーム & 1.2mmHDPEフレームシート
- 2 **エアスケープバックパネル**
  - ・凹凸のあるフォーム材をメッシュ素材でカバー
- 3 **スぺーサーメッシュショルダーベルト**
  - ・身体に接する面に縫い目の無いアジャスタブルショルダーベルト
  - ・通気性に優れたスぺーサーメッシュを使用
  - ・アジャスタブルスターナムストラップには緊急時のホイッスルを装備
- 4 **アンチグラビティーヒップベルト**
  - ・フィットオンザフライ、アジャスタブルヒップベルト(75、50のみ)
  - ・スぺーサーメッシュパッドの固定式ヒップベルト(38のみ)



### モディファイドエルゴブルヒップベルト

専用設計のエルゴブルクロージャーでヒップベルトをしっかり引き締め荷物を安定させる事ができます。

- 1 フィッティング時には両サイドのテープを十分に緩めてから体の正面でバックルを接続します。
- 2 両サイドのテープ末端を持ち、体の前に向かって両手で均一に引き締めます。

# サイジング / フィッティング

## サイジング

バックパックを快適かつ安全に使用するためには、子供の体格に合ったバックサイズを選び、正しくフィッティングすることが重要です。

子供も大人同様、最適なバックを選ぶために背面長とヒップサイズを知る必要があります。

エースシリーズは、背面長調整幅の大きいショルダーベルト(全モデル)と、ヒップベルト長の調整機能(75/50のみ)を装備し、ぐんぐんと成長する子供の体格の変化にしっかりと対応することができます。背負う荷物の重さは、バックを使用する子供の体重の15~20%以内に抑えることをおすすめします。荷重が重過ぎると子供の脊椎や背筋にストレスがかかり、怪我の原因となります。子供が楽しいアウトドアを体験できるように、正しいバックの使い方を教えてあげてください。

一般的なバックのフィッティングとサイズ選びにつきましては、株式会社ロストアローのWEBサイトをご参照ください。



# サイジング / フィッティング

## 背面長適合範囲

**エース 75**[12~17才※]

ワンサイズ 35-51cm

**エース 50**[11~16才※]

ワンサイズ 33-46cm

**エース 75**[10~14才※]

ワンサイズ 29-38cm

※子供は身長と体重の個人差大きいので、推奨する適合年齢はあくまでも目安とお考えください。

## 推奨パッキングウェイト

子供の体重の15-20%以上の荷物を背負わせないようにしてください。

## アジャスタブルショルダーベルト

ショルダーベルトは13cmを超える背面長の調整範囲があり、様々な体格の子供に対応することができます。

調整方法:

- A ロードリフターストラップと、ショルダーベルトストラップを十分にゆるめます。
- B バックパネルにある鳥のアイコンのあるフラップを、面ファスナーを剥がして開きます。
- C ショルダーベルトをライトワイヤーフレームに沿ってスライドさせ、任意の位置に移動します。
- D 鳥のアイコンの上にある窓から見えるサイズ表記を確認し、正しい背面長調整の目安にしてください。
- E ショルダーベルトの位置を適正に移動したあと、鳥のアイコンのあるフラップを閉じ、面ファスナーを押さえてしっかりと固定します。



## フィットオンザフライヒップベルト(75, 50のみ)

フィットオンザフライはヒップベルトの長さを左右合わせて15cm調整することができます、幅広い体型に合わせることができます。

- A バックルの裏にある矢印アイコンのある調整パッドとヒップベルトの隙間に手を入れて、調整パッドを固定している面ファスナーをはがしてください。
- B 調整パッドをスライドさせ、腰骨をしっかりと包むようヒップベルト長を調整してください。
- C 調整パッドをヒップベルトで挟むようにして面ファスナーをしっかりと固定してください。
- D 加重をしっかりと分散させるためヒップベルトは左右とも同じ長さにしてください。





## トップポケット(75、50、35)

シンプルな1気室のトップポケットは、裏面にキークリップを内蔵したメッシュジッパーポケットがあり、行動中頻繁に使用する物の収納に適します。



## 1 レインカバーを標準装備

(75、50、35)

着脱式レインカバーを標準装備。ぴったりとフィットして、雨や汚れからバックを保護します。

- A バックの下部にあるレインカバーアイコンのついたコンパートメントのジッパーを開けます。
- B レインカバーを引き出しバック全体を覆うようにかぶせて、周囲のエラスチックバンドを引き締めてしっかりと装着します。
- C 収納は逆の手順になります。
- D レインカバーの必要が無い場合はバックのコードループに接続されているトグルを外して、バック本体から取り外すことができます。



## 1 デュアルサイドコンプレッションストラップ

(75、50、35)

サイドにはデュアルコンプレッションストラップを装備。上部のストラップはクイックリリースバックル付きで、荷物をしっかりとコンプレッションすることはもちろん、サイドにギアを素早く確実に取り付けることができます。

## 2 インサイドアウトコンプレッションストラップ

(75、50、35)

下部のコンプレッションストラップはストレッチサイドポケットと重なる位置にあります。ストラップをサイドポケットの内側に通せば荷物のコンプレッションからサイドポケットを解放することができますし、外側に通せばサイドポケットの荷物もしっかりと保持することができます。

- A サイドポケット上部にあるバックルからコンプレッションストラップを引き抜きます。
- B ストラップをサイドポケットの外側または内側に掛け替えてからAで外したバックルに再接続します。



## デジーチェーンアタッチメントポイント

(75、50、35)

バック正面に2列のデジーチェーンを装備。お持ちのカラビナやアクセサリコードを使用して、バックの正面外側に小物や荷物を取り付けることができます。



## 着脱式スリーピングパッドストラップ

(75、50、35)

バック下部にはスリーピングパッドの固定に適したストラップを装備。クイックリリースバックルにより素早く確実に荷物を固定することができます。不要な場合は取り外して軽量化することができます。

# FEATURE DETAILS



## 着脱式/移動式トップポケット

(75、50のみ)

着脱式のトップポケットは3ポイントベクターストラップと呼ばれるシステムで本体に接続され、荷物の増減に応じて簡単に移動することができます。取り外す場合はサイドにあるラダーバックルからストラップを外し、背面にあるスライダバックルから引き抜きます。取り付けは逆の手順になります。



## インターナルコンプレッションストラップ

(75、50のみ)

荷物をパッキングしたあと、本体内部の上部にある赤いストラップのクイックリリースバックルを接続し引き締めることで、荷重を安定させることができます。



## アイストゥール/フィッシングロッドループ

(75、50のみ)

バックのき下部にあるループはアイストゥールや釣り竿を固定するためのものです。ループにアイストゥールや釣り竿を通しシャフトをデジチェーンに沿わせ、お手持ちのストラップ等を使用して固定してください。



## ストウオンザゴー トレッキングポールアタッチメント

(75、50のみ)

バックを背負ったままトレッキングポールを一時的に取り付けることのできるストウオンザゴーと呼ばれる機能を搭載しています。

- トレッキングポールをコンパクトな状態にします。
- バック左側下部にあるエラスチックバンドを引き伸ばしてトレッキングポールのバスケットを挿入してください。
- ショルダーベルト左側のトレッキングポールのイラストがプリントされている部分のコードロックを解除しながらエラスチックバンドをゆるめ、トレッキングポールのグリップを挿入し、エラスチックバンドをしっかりと締めてください。
- 取り外しは装着と逆の手順で行います。



## デイト/アルパインポケット アタッチメント

(75のみ)

バック正面にある4つのコードループを使用し、オスプレー純正アタッチメントのデイトまたはアルパインポケットを取り付けることが可能。

- 取り付けに使用するスライダはデイトの上下のストラップにあります。
- 4つのスライダをコードループに沿わせませ。
- スライダをボタンをかける要領でコードループに通します。
- ストラップを引き締めてしっかりと固定します。

# パックとレザヴォアのお手入れ

オスプレーパックは丈夫で耐久性にも優れていますが、正しくお手入れをする事でより長くご使用いただく事ができます。

## パックのお手入れ

### 通常のメンテナンス

- ・使用後はパックをしっかりと清掃してください。
  - ・ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗うことでスムーズな開閉を持続させます。
  - ・濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
  - ・保管する場合は、全てのストラップを緩めてください。
  - ・土汚れ、汗、塩、さびが発生した場合はしっかりと洗ってください。
- ※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

### パックの清掃

- 荷物を全て取り出し、パックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- ショルダーベルトやヘッジベルトが取り外し可能な場合は、取り外します。
- 洗濯機は使用しないでください。バスタブや大きな洗面器で中性洗剤とぬるま湯を使用して洗います。
- パックをやさしくすすぎ、柔らかいブラシで万遍なく洗います。
- ジッパー部分は、柔らかいブラシを使い、刺激の少ないせっけんとぬるま湯で洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。
- 汚れた水を流し、冷たい真水に浸し、よくすすぎます。この行程を洗剤が落ちるまで繰り返します。
- 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

### ホイール付きトラベルパックの清掃

※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

- 荷物を全て取り出し、パックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。
- スポンジや雑巾でシャシーを拭きます。
- 布地は柔らかいブラシかスポンジを使い、中性洗剤とぬるま湯で汚れを洗い落とします。
- 水を布に含ませ、固くしぼって洗剤を拭取ってください。
- 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

### パックの清掃

オスプレー社ではパックのお手入れにニクワックス製品の使用をお勧めしています。説明書をよく読みご使用ください。

**テックウォッシュ** 各種透湿防水生地、耐久撥水加工生地の撥水性を落とすことなく、汚れだけを落とす洗剤です。

**テント&ギアソーラーブローフ** パックを紫外線から守り、撥水性を向上させるスプレータイプの撥水剤です。

※ニクワックス製品は正規輸入代理店よりご購入ください。



詳細なお手入れにつきましては [ospreypacks.com/PackTech/PackCare](https://ospreypacks.com/PackTech/PackCare) をご覧ください。

## レザヴォアのお手入れ

### レザヴォアのメンテナンス

- ・レザヴォアはMPEフィルムを採用しカビや細菌の増殖を防ぎます。
- ・使用後はしっかりと濯いでください。スポーツドリンクなど、糖類の入った飲料を入れた場合は、入念にすすいでください。
- ・定期的にハイドレーション洗浄タブレットを使用することをおすすめします。
- ・レザヴォアは凍っても品質に影響は出ませんが、満タン状態のレザヴォアをお凍らせると、膨張して破損する恐れがあります。
- ・沸騰した熱湯を注がないでください。レザヴォアを破損する恐れがあります。また保証の対象外となります。
- ・Youtube内オスプレーパックのページ "Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir" で洗浄方法を動画で紹介しています。

### レザヴォアの清掃(レザヴォアクリーニングキットを使用)

- レザヴォアを空にし、ぬるま湯と刺激の少ない中性洗剤を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れしないでください。
- キットに入っている大きなブラシでレザヴォア内部を洗います。
- ホースとバイトバルブを取り外し、小さいブラシでホース内部を洗います。
- バイトバルブのシリコンシーすを取り外し、温かい石けん水で洗います。
- レザヴォア本体、ホース、バイトバルブを冷たい真水で、よくすすぎます。
- ホースとバイトバルブを風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。
- レザヴォア本体に乾燥用ハンガーを入れ、風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

### レザヴォアの清掃(オスプレー製クリーニングタブレットを使用)

- レザヴォアにぬるま湯を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れしないでください。
- クリーニングタブレットを一錠入れ、蓋を閉めます。
- ホースやハンドルを上向きにシタブレットが溶けるまで5分程度放置します。
- 溶解液が全体に行き渡るようレザヴォアを30秒程度濯ぎます。
- バイトバルブをつまみの空気を抜き、ホースとバイトバルブにも溶解液が行き渡るようにします。
- 15分ほ程度置いてから溶解液をすべて排出します。
- レザヴォアとホースを冷たい真水で、よくすすぎます。
- 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

※日本国内ではオスプレー製クリーニングタブレットを販売しておりません。

[youtube.com/ospreypacks](https://youtube.com/ospreypacks)内 "Cleaning an Osprey Hydraulics Reservoir" で洗浄方法を動画で紹介しています。

## オスプレーの純正アクセサリ

オスプレーはバックに機能を追加したり、バックを保護したりするための純正アクセサリを豊富にラインナップしています。詳細はオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

[www.ospreypacks.com](http://www.ospreypacks.com)

[www.lostarrow.co.jp](http://www.lostarrow.co.jp)

## パッキングとフィッティング

バックの性能を最大限に引き出し快適な背負い心地を得るためには、正しいフィッティングと重量配分を意識したパッキングが重要です。パッキングとフィッティングの詳細についてはオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

[www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack](http://www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack)

[www.lostarrow.co.jp](http://www.lostarrow.co.jp)

## お問い合わせ

オスプレー製品に関するご質問やご不明な点がございましたら下記ユーザーサポートダイヤルまでお問い合わせください。

オスプレー日本総代理店

**株式会社ロストアロー**

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

代 表 : 049-271-7111

ユーザーサポート : 049-271-7113

FAX: 049-271-7112

e-mail: [info@lostarrow.co.jp](mailto:info@lostarrow.co.jp)

[www.lostarrow.co.jp](http://www.lostarrow.co.jp)

**CN** 如欲觀看繁體中文使用者手冊，請瀏覽 [www.ospreypacks.com](http://www.ospreypacks.com)

请访问[www.ospreypacks.com](http://www.ospreypacks.com)获得该用户手册的中文版本

**JP** 日本語版オーナーズマニュアルはオスプレー社の

Web サイト (<http://www.ospreypacks.com>) からダウンロードすることができます。

**FR** Veuillez visiter [www.ospreypacks.com](http://www.ospreypacks.com) pour une version en français de ce guide d'utilisation.

**DE** Auf der Homepage [www.ospreypacks.com](http://www.ospreypacks.com) finden Sie die deutsche Version dieses enutzerhandbuchs.

**ES** Visita por favor [www.ospreypacks.com](http://www.ospreypacks.com) para ver la versión de nuestro manual en Español.

**IT** Visita il sito [www.ospreypacks.com](http://www.ospreypacks.com) per la versione in Italiano del manuale d'uso.

**KR** [www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals](http://www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals)

에서 사용자 설명서를 다운로드하세요

# OWNER'S MANUAL

オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書



[ospreypacks.com](http://ospreypacks.com)