

AETHER AG™ / ARIEL AG™ SERIES

イーサーAG/エーリエルAGシリーズ



♂ イーサーAG 85



イーサーAG 70



イーサーAG 60



♀ エーリエルAG 75



エーリエルAG 65



エーリエルAG 55

オスプレー製品をご購入いただきましてありがとうございます。機能性に優れた革新的なパックは、あなたのアクティビティをサポートします。このマニュアルを良くお読みになり製品本来の性能を十分にご活用ください。

OWNER'S MANUAL オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書



ospreypacks.com

概要



共通の機能

- 1 デイリッド(取り外すとデイバックになるトップポケット)
- 2 上部サイドコンプレッション
- 3 デュアルアクセスサイドストレッチポケット
- 4 インサイドアウト コンプレッションストラップ
- 5 ジッパーヒップベルトポケット
- 6 ストウオンザゴー トレッキングポールアタッチメント
- 7 ジッパーパネルアクセス
- 8 ストレッチメッシュ フロントパネルポケット
- 9 ストレートジャケットコンプレッション
- 10 アイスツールループ/バンジータイオフ
- 11 1~2室の切り替えが可能なスリーピングバッグコンパートメント
- 12 着脱可能なスリーピングパッドストラップ
- 13 トップポケットを外した時に荷物の出し入れ口をカバーできるフラップジャケット
- 14 ハイドレーションスリーブ

生地

- | | |
|-------|---------------------------|
| メイン | 210D ナイロンドビー |
| アクセント | 210D ハイテナシティ ナイロンシャドーボックス |
| ボトム | 500D ナイロンバッククロス |

概要



イーサーAG85

サイズ	S	M	L
容量	82ℓ	85ℓ	88ℓ
重量	2.41kg	2.44kg	2.46kg
外寸	縦87cm x 横43cm x 奥39cm		

推奨パッキングウェイト 15~27kg



- 固有の機能
1 Jジップパネルアクセス

イーサーAG70

サイズ	S	M	L	XL
容量	67ℓ	70ℓ	73ℓ	76ℓ
重量	2.30kg	2.37kg	2.49kg	2.52kg
外寸	縦85cm x 横40cm x 奥34cm			

推奨パッキングウェイト 15~27kg



- 固有の機能
1 Jジップパネルアクセス

※日本国内での取り扱いモデルは、株式会社ロストアローにお問い合わせください。

イーサーAG60

サイズ	S	M	L
容量	57ℓ	60ℓ	63ℓ
重量	2.26kg	2.34kg	2.53kg
外寸	縦83cm x 横39cm x 奥31cm		

推奨パッキングウェイト 15~27kg



- 固有の機能
1 サイドジップパネルアクセス

概要

エーリエルAG75

サイズ	WXS	WS	WM
容量	69ℓ	72ℓ	75ℓ
重量	2.2kg	2.29kg	2.33kg
外寸	縦82cm x 横41cm x 奥34cm		

推奨パッキングウェイト 15~27kg



1

固有の機能

- 1 Jジップパネルアクセス

※日本国内での取り扱いモデルは、株式会社ロストアローにお問い合わせください。

エーリエルAG65

サイズ	WXS	WS	WM	WL
容量	59ℓ	62ℓ	65ℓ	68ℓ
重量	2.16kg	2.23kg	2.32kg	2.39kg
外寸	縦80cm x 横39cm x 奥32cm			

推奨パッキングウェイト 15~27kg



1

固有の機能

- 1 Jジップパネルアクセス

※日本国内での取り扱いモデルは、株式会社ロストアローにお問い合わせください。

エーリエルAG55

サイズ	WXS	WS	WM
容量	49ℓ	52ℓ	55ℓ
重量	2.15kg	2.22kg	2.31kg
外寸	縦79cm x 横38cm x 奥31cm		

推奨パッキングウェイト 15~27kg



1

固有の機能

- 1 サイドジップパネルアクセス

※日本国内での取り扱いモデルは、株式会社ロストアローにお問い合わせください。

背面



1 アンチグラビティーサスペンション

- ・快適な背負い心地をサポートするライトワイヤーテンションペリフェラルフレーム

2 アンチグラビティーバックパネル

- ・トップからボトムまで立体的に張られたメッシュが肩から背中、腰にかけてぴったりとフィット

3 アイソフォームアンチグラビティーショルダーベルト

- ・個人の体型や骨格にあわせ、別売ショルダーベルトにサイズ交換が可能
- ・堅固なロードリフターストラップに、中空のショルダーベルトをつり下げる構造
- ・上部はメッシュ/下部は穴あきフォームをメッシュでラップした構造
- ・アジャスタブルスターナムストラップ (レスキューホイッスル付)

4 アイソフォームCM ヒップベルト

- ・個人の体型や骨格にあわせ、熟成形や別売ショルダーベルトにサイズ交換が可能
- ・立体的に張られたメッシュがヒップを包み込み快適な背負い心地をサポート



アンチグラビティサスペンション(AG)

ショルダー、腰、ヒップベルトまでに及ぶ広範囲のシームレスメッシュが立体的に張られた構造を採用し、身体を包み込むようにフィット。今まで以上に荷重をバランスよく分散し、新次元のフィッティングを実現しています。

ISOFORM⁵ CM™

アイソフォーム⁵CMヒップベルトは、個人の体型や骨格にあわせて熟成形が可能で、優れたフィット感と快適性を実現しています。



アイソフォームハーネス(メンズ)

サイズ	S	M	L
ウェスト	79cm以下	76~86cm	84~94cm



アイソフォームハーネス(ウィメンズ)

サイズ	XS	S	M
ウェスト	71cm以下	68~79cm	76-86cm


サイジング / フィッティング

イーサーAG (メンズ対応背面長)	エーリエルAG (ウィメンズ対応背面長)
S 40~48cm	XS 35~43cm
M 46~53cm	S 40~48cm
L 51~58cm	M 46~53cm



ショルダーベルトのフィッティング

ショルダーベルトは肩をしっかりと覆い、バックと背中の中に隙間がないようにします。パッド部分は脇の下2.5~5cmにセット、スターナムストラップは鎖骨から5cm下にセットします。



第七脛骨




腰骨上端

背面長の計り方

背面長は首の後ろの一番とび出している骨(第7頸骨)から腰骨上端までの長さを、背骨の曲線に沿わせるようにして計測します。

ハーネスの調整

- A ヒップベルト、ショルダーベルト、ロードリフターストラップをゆるめます。
- B バックに4~9kg程度の荷物を入れます。
- C バックを背負いヒップベルトを左右対称に、腰骨に乗せるようにまわし、ヒップベルトパッドの中心に腰骨がくるようにします。バックルを接続しストラップを引き締めます。



- D ショルダーベルトのアジャストストラップを下、後方に引きショルダーベルトを引き締めます。スターナムストラップを鎖骨の下5cmにセットし、バックルを接続します。ロードリフターストラップを引き締め、肩にかかる荷重を分散させます。



- E ショルダーベルトの付け根のセンターが、第7頸骨の下5cmに位置している事を確認します。第7頸骨はうつむいた状態で首の後ろの一番とび出している骨です。



- F ショルダーベルトの付け根のセンターと第7頸骨の距離を計測してもらい、5cmになるように背面長を調整してください。



サイジング / フィッティング

交換可能なヒップベルト&ショルダーベルト

個人の体型の違いにあわせて別売(S、M、L)のヒップベルトやショルダーベルトに交換することで完璧なフィットを生み出します。

ヒップベルトの交換

- 1 左右のジッパーヒップベルトポケットに付属しているヒンジを外します。
- 2 左右のヒップベルトからヒップベルトウイングを外します。
- 3 ヒップベルトをメッシュランバーパネル後方から外します。
- 4 取り付けは逆の手順です。



3



ショルダーベルトの交換

1. ロードリフターストラップを左右のショルダーベルトから外します。
2. 左右のショルダーベルト下部のストラップを外します。
3. バックパネルとショルダーベルトの間に手を入れてベルクロを剥がし、ショルダーベルトを取り外します。
4. 取り付けは逆の手順です。

ショルダーベルトの位置調整

バックパネルとショルダーベルトの間に手を入れて、ベルクロを剥がしながら、ガイド矢印を目安にして位置を決めてください。




デュアルアクセス サイドストレッチメッシュポケット
85L / 70L / 60L / 75L / 65L / 55L

ストレッチメッシュポケットは上からと横からアクセスできます。横から荷物を収納すれば、バックを背負ったまま出し入れできます。



デュアルアッパーサイドコンプレッションストラップ
85L / 70L / 60L / 75L / 65L / 55L

上部両側にあるリリースバックル付コンプレッションを使って、荷物を圧縮し、しっかりと安定させたり、サイドに取り付けたアイテムを固定することができます。



ストウオンザゴー トレッキングポールアタッチメント
85L / 70L / 60L / 75L / 65L / 55L

バックを背負ったままトレッキングポールを一時的に取り付けることのできるストウオンザゴーと呼ばれる機能を搭載しています。

- A バック左側下部にあるエラスチックバンドを引き伸ばしてトレッキングポールのバスケットを挿入してください。
- B ショルダーベルト左側のトレッキングポールのイラストがプリントされている部分のコードロックを解除しながらエラスチックバンドをゆるめ、トレッキングポールのグリップを挿入し、エラスチックバンドをしっかりと締めてください。
- C 取り外しは装着と逆の手順で行います。




インサイドアウトコンプレッションストラップ
85L / 70L / 75L / 65L

インサイドアウトコンプレッションはストラップをかけ変えることで本体のみを圧縮したり、本体とサイドポケットを同時に圧縮したりすることができます。

掛け替え方：

- A ストラップをバックルから外し、折り返しのスライダーバックルからも抜き取ります。
- B ストラップをポケットの内側または外側にかけ直してバックルに再接続します。



デュアルストレートジャケットコンプレッションストラップ

85L / 70L / 60L / 75L / 65L / 55L

正面2本のコンプレッションストラップが荷物をしっかりと安定させます。コンプレッションストラップをバックパネル付近(右サイド)のバックルに接続すれば、バックのボリュームを最小に圧縮できます。



下部スリーピングバッグコンパートメント

85L / 70L / 60L / 75L / 65L / 55L

スリーピングバッグを収納できるバック下部のジッパーコンパートメントはディバイダーで1気室から2気室に変更することができます。2気室にするには、ディバイダーのストラップをバック内部背面側にあるバックルに通し固定します。



アイスツールアタッチメント

85L / 70L / 60L / 75L / 65L / 55L

下部のアイスツールのループと上部のバンジーコードを使い、アイスツールを固定できます。

- A 下部のアイスツールのループにアイスツールのシャフトを上から通し、ひっくり返します。
- B 上部のバンジーコードを外してからアイスツールをセットし、再度バンジーをYクリップにひっかけ、バンジーコードを締めてください。
- C 取り外しは逆の手順になります。



リムーバブルスリーピングパッドストラップ

85L / 70L / 60L / 75L / 65L / 55L

スリーピングパッドストラップで素早くギアを取り付けることができます。ストラップを使用しない時は、軽量化のために取り外すこともできます。



フラップジャケットカバー

85L / 70L / 60L / 75L / 65L / 55L

トップポケットを取り外した場合には、内蔵フラップジャケットで本体荷室を保護するとともに、バックをしっかりと圧縮することができます。

ハイドレーションスリーブ

85L / 70L / 60L / 75L / 65L / 55L

本体荷室背面側にハイドレーションスリーブを装備し、ハイドレーションを簡単に出入りできます。スリーブにハイドレーションを収納することで、背負ったときの重量バランスを保てます。

リムーバブルトップリッド/デイリッドデイバック 85L / 70L / 60L / 75L / 65L / 55L

トップポケットを取り外すには、正面2箇所のバックルを外し、ロードリフターストラップの両側にあるバックルを外し、ループ抜き取ります。



トップポケットはデイバックに切り替えることができます。U字ジッパーを開きショルダーベルトを引き出します。ショルダーベルト末端のバックルを、下部の収納式バックルに接続します。本体への取り付けは逆の手順になります。

オスプレー製品についての詳しい情報、お手入れ、パッキング方法、製品保証等につきましては、下記輸入代理店にお問い合わせいただくか、**ospreypacks.com**をご参照ください。

オスプレー輸入代理店

株式会社ロストアロー

〒350-2213

埼玉県鶴ヶ島市脚折1386-6

TEL. 049-271-7113(ユーザーサポートダイヤル)

www.lostarrow.co.jp

OWNER'S MANUAL オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書



ospreypacks.com