

ブラックダイヤモンド ボッド / アルパインボッド 取扱説明書

※製品をお使いになる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

▲ 警 告

本製品はロッククライミング及び登山以外の用途には使用できません。ロッククライミング及び登山は危険を伴う行為です。そのことを事前に理解し、危険を受け入れることが必要です。また、その行為中の行動と決断は本人の責任において行って下さい。本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている使用方法と警告を理解し、製品の性能と限界を熟知しておいて下さい。全てのクライマーは適切な指導者から技術を習得することをお奨めします。ここに示した警告を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があります。

☛ 使い方

この取扱説明書ではクライミングギアの正しい使い方といくつかの誤使用例をイラストで紹介しています。ここで紹介する以外にも誤った使い方があります。クライミングギアを正しく使い、余分にギアを使用することは、クライミングにおける危険を減らすことに繋がります。あなたの経験が十分ではない場合、適切な監督の下に本製品を使用して下さい。あなたとパートナーが救助を必要とする際に、どのように救助が実行されるのがベストかを常に考慮してして下さい。(該当項目のイラストを参照)

サイズ選び

- 正しいサイズを選び、良くフィットしていることが大切です。装着した状態で足が届く程度の安全な場所でぶら下がり、正しいサイズであること、快適にフィットしていることを確かめて下さい。

- ハーネスのサイズとウェストサイズ対応 (センチメートルおよびインチで表示) は、ウェストベルトの RN ラベルに記載してあります。
- ハーネスのサイズ選びに自信がない場合は、有資格のクライミングインストラクターからアドバイスを受けて下さい。

☞ 手入れとメンテナンス

クライミングギアをバッテリー酸、バッテリー煙霧、溶媒、塩素漂白剤、不凍液、ソプロビルアルコール、ガソリン等の腐食物質に触れさせないで下さい。海水や潮風に晒した場合、縫製品はすすいで乾かして下さい。金属製品はすすいで乾かし、潤滑剤を注して下さい。(該当項目のイラストを参照)

③ 点検、引退、寿命

ハーネスの寿命は使用した頻度や条件によって左右されます。使用頻度が少なく、適切な手入れを行った場合は 5 ~ 8 年が目安です。使用頻度が多く、適切な手入れを行った場合は 2 ~ 5 年が目安です。最大寿命は製造年から 10 年です。

クライミングギアの寿命を短くする要素: 墜落、摩耗、紫外線への長時間の露出、海水、潮風、有害な環境
ダメージを受けたギアは即座に使用を止めて破棄して下さい。ギアの信頼性に不安を感じた場合は使用を止めて下さい。中古品を購入しないで下さい。クライミングギアを信頼するためには使用履歴を把握する必要があり、履歴を把握できない中古品を信頼することはできません。

(該当項目のイラストを参照)

🔧 保管と運搬

(該当項目のイラストを参照)

他製品との併用

EN892 適合のロープと EN12275 適合のカラビナを使用して下さい。また CEN 適合の登山用品と併用して下さい。

ブラックダイヤモンドハーネスは EN12277 に適合しています。

マーキングの意味

製品には下記のようなマーキングが記載されています。

Black Diamond : 製造者名

◆ : ブラックダイヤモンド社のロゴ

Type C Harness : EN12277 適合のシートハーネス。

C € 0082 : CEN 規格テストを実施している機関。

APAVE SUDEUROPE SAS

BP3-33370 ARTIGUES près BORDEAUX-France

(承認機関番号 0082)

ブラックダイヤモンド社は ISO9001 認証企業です。

RN ラベル : ハーネスのウェストベルトに縫い込まれているタグには製品名、サイズ、サイズの適合幅、製造年が記載されています。

🔍 : 取扱説明書と警告を読むことを勧めるマーク。

WARNING : ブラックダイヤモンドハーネスを使う際にユーザーが受け入れるべき固有の危険と責任を表します。

限定付き製品保証

ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は、第一購入者に限りご購入日から 1 年間、製品の品質および製造上の欠陥に対して無償で保証をいたします。欠陥が発見された場合はご購入店もしくは輸入代理店 (住所は末尾に記載) へご返品ください。製品を無償修理または新品交換いたします。なお、通常の損耗や摩耗、誤ったメンテナンス、製品の改造や改変、誤使用、事故、過失、強い衝撃、あるいは製品の目的外使用に対しては保証を適用いたしません。

ブラックダイヤモンド日本総代理店

株式会社ロストアロー

〒350-2213

埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

TEL : 049-271-7113 (ユーザーサポート)

e-mail : info@lostarrow.co.jp

www.lostarrow.co.jp

