

ブラックダイヤモンド トリガーキット 取扱説明書

※本製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

※ご自分のキャメロットがどのモデルかを確認し、対応する説明文をお読み下さい。

キャメロットC4(04年11月以降製造) ワイヤー・ケーブルキット

- ・対応する英語文中の図を参照しながら作業を行って下さい。
- ・ワイヤー・ケーブルを交換する前にワイヤーの配線をメモしておく、次のワイヤー交換時に便利です。

古くなったワイヤー・ケーブルの取り外し

- 1.ワイヤーのかしめ部より上の箇所を切断して下さい。ワイヤーを真っ直ぐに伸ばし、カムホールから抜いて下さい。
メモ：小さいキャメロットの場合、それぞれのカムを回すとワイヤーが抜きやすくなります。
- 2.ケーブルをトリガーバーの裏側へと押し出して下さい。
- 3.トリガーバーの裏側に押し出されたケーブルを注意してひねり、フックから外して下さい。この時ケーブルを止めているフックを壊さないように注意して下さい。反対側のケーブルも同様にして外します。

新しいワイヤー・ケーブルの取り付け

- 1.図を参考にして配線し、ワイヤー末端をそれぞれ対応するカムホールに差し込んで下さい。ケーブルにねじれがないかを確認して下さい。
- 2.ワイヤー末端をベンチ等で折り曲げ、抜けないように固定します。曲げすぎないように注意して下さい。ワイヤーがカムホール内でスムーズに回転するのが正常です。
- 3.カムホールに各ワイヤー末端をセットしたら、トリガーバーの穴にケーブルを押し込み、図のようにトリガーバー裏側のフックに引っ掛けて下さい。
- 4.引っ掛けたケーブルをフックの奥までセットするために、トリガーバーを引っ張って下さい。この時ケーブルにテンションを加えるために、カムをオープンポジションのまま指で押さえておいて下さい。ケーブルがフックの奥にカチッとほまつたらセット完了です。この作業を片側ずつ行って下さい。両方のカムを均等に引けるように、ケーブルの中間点がフックにセットされていることが大切です。
- 5.実際に使用する前に、カムがスムーズに作動するかをテストして下さい。

キャメロット(シングルシステム) ワイヤー・ケーブルキット

- ・対応する英語文中の図を参照しながら作業を行って下さい。
- ・ワイヤー・ケーブルを交換する前にワイヤーの配線をメモしておく、次のワイヤー交換時に便利です。

古くなったワイヤー・ケーブルの取り外し

- 1.ワイヤーのかしめ部より上の箇所を切断して下さい。ワイヤーを真っ直ぐに伸ばし、カムホールから抜いて下さい。
メモ：小さいキャメロットの場合、それぞれのカムを回すとワイヤーが抜きやすくなります。
- 2.ケーブルをトリガーバーの裏側へと押し出して下さい。
- 3.トリガーバーの裏側に押し出されたケーブルを注意してひねり、フックから外して下さい。この時ケーブルを止めているフックを壊さないようにして下さい。反対側のケーブルも同様にして外します。

新しいワイヤー・ケーブルの取り付け

- 1.図を参考にして配線し、ワイヤー末端をそれぞれ対応するカムホールに差し込んで下さい。ケーブルにねじれがないかを確認して下さい。
- 2.ワイヤー末端をベンチ等で折り曲げ、抜けないように固定します。曲げすぎないように注意して下さい。ワイヤーがカムホール内でスムーズに回転するのが正常です。
- 3.カムホールに各ワイヤー末端をセットしたら、トリガーバーの穴にケーブルを押し込み、図のようにトリガーバー裏側のフックに引っ掛けて下さい。
- 4.引っ掛けたケーブルをフックの奥までセットするために、トリガーバーを引っ張って下さい。この時ケーブルにテンションを加えるために、カムをオープンポジションのまま指で押さえておいて下さい。ケーブルがフックの奥にカチッとほまつたらセット完了です。この作業を片側ずつ行って下さい。両方のカムを均等に引けるように、ケーブルの中間点がフックにセットされていることが大切です。
- 5.実際に使用する前に、カムがスムーズに作動するかをテストして下さい。

キャメロットジュニア トリガーアッセンブリー

- ・対応する英語文中の図を参照しながら作業を行って下さい。
- ・ワイヤー・ケーブルを交換する前にワイヤーの配線をメモしておく、次のワイヤー交換時に便利です。
- ・トリガーアッセンブリーとは、ワイヤー・ケーブルとトリガーバーがセットになったものを言います。

古くなったトリガーアッセンブリーの取り外し

- 1.ワイヤーのかしめ部より上の箇所を切断して下さい。ワイヤーを真っ直ぐに伸ばし、カムホールから抜いて下さい。それぞれのカムを回すとワイヤーが抜きやすくなります。
- 2.トリガーアッセンブリーをステムケーブルから取り外して下さい。

新しいトリガーアッセンブリーの取り付け

- 1.新しいトリガーアッセンブリーを取り付けます。トリガーバーの切れ込みにステムケーブルをセットして下さい。
- 2.図を参考にして配線し、ワイヤー末端をそれぞれ対応するカムホールに差し込んで下さい。ケーブルにねじれがないかを確認して下さい。
- 3.ワイヤー末端をベンチ等で折り曲げ、抜けないように固定します。曲げすぎないように注意して下さい。ワイヤーがカムホール内でスムーズに回転するのが正常です。
- 4.実際に使用する前に、カムがスムーズに作動するかをテストして下さい。

旧キャメロット#5(フラットトリガー) トリガーアッセンブリー

- ・対応する英語文中の図を参照しながら作業を行って下さい。
- ・ワイヤー・ケーブルを交換する前にワイヤーの配線をメモしておく、次のワイヤー交換時に便利です。
- ・トリガーアッセンブリーとは、ワイヤー・ケーブルとトリガーバーがセットになったものを言います。

古くなったトリガーアッセンブリーの取り外し

- 1.ワイヤーのかしめ部より上の箇所を切断して下さい。
- 2.ワイヤーを真っ直ぐに伸ばしてカムホールから抜いて下さい。
- 3.トリガーアッセンブリーをステムから取り外します。取り外し時にスリングを傷めないように注意して下さい。スリングを先に通してしまい、その後でステムのエンドピースを通すのが良いでしょう。

新しいトリガーアッセンブリーの取り付け

- 1.キャメロットのエンドピースから下に垂れているスリングを、上向きにしてステムに沿わせて下さい。この状態にしてから新しいトリガーアッセンブリーを取り付けます。まずステムのエンドピースをトリガーバーに通し、その後スリングを引っ張り出して下さい。
- 2.図を参考にしてワイヤーを配線して下さい。
- 3.ワイヤー末端をそれぞれ対応するカムホールに差し込んで下さい。ケーブルにねじれがないかを確認して下さい。
- 4.ワイヤーの末端をベンチ等で折り曲げ、抜けないように固定します。曲げすぎないように注意して下さい。ワイヤーがカムホール内でスムーズに回転するのが正常です。
- 5.実際に使用する前に、カムがスムーズに作動するかをテストして下さい。

キャメロット(ダブルシステム) トリガーアッセンブリー

- ・対応する英語文中の図を参照しながら作業を行って下さい。
- ・ワイヤー・ケーブルを交換する前にワイヤーの配線をメモしておく、次のワイヤー交換時に便利です。
- ・トリガーアッセンブリーとは、ワイヤー・ケーブルとトリガーバーがセットになったものを言います。

古くなったトリガーアッセンブリーの取り外し

- 1.キャメロットから出ているワイヤー末端(2)を真っ直ぐにして、ワイヤー(1)をカムホールから引き抜いて下さい。それぞれのカムを回すとワイヤーが抜きやすくなります。4本全てのワイヤーをカムから取り外して下さい。

新しいトリガーアッセンブリーの取り付け

- 1.図のようにトリガーバー(3)をワイヤーステムの中間にセットして下さい。
- 2.図を参考にしてワイヤーを配線し、ワイヤー末端をそれぞれ対応するカムホールに差し込んで下さい。ケーブルにねじれがないかを確認して下さい。
- 3.ワイヤー末端をベンチ等で折り曲げ、抜けないように固定します。曲げすぎないように注意して下さい。ワイヤーがカムホール内でスムーズに回転するのが正常です。
- 4.実際に使用する前に、カムがスムーズに作動するかをテストして下さい。

使用上の注意

キャメロットを使用する前と使用した後は、スムーズな作動を妨げるような損傷や摩耗がないかを点検して下さい。製品の信頼性に少しでも疑問を感じたときは使用をやめて処分して下さい。キャメロットの点検、手入れ、ワイヤー・ケーブルの交換は本人の責任において行って下さい。点検や手入れに関する詳しい情報は、キャメロットの取扱説明書を参照して下さい。



以下の警告を守らなかった場合、死亡や重傷を負う可能性があります。本製品はロッククライミングと登山以外には使用できません。ロッククライミングと登山は危険を伴う行為で、その行為中の行動と判断は本人の責任によるものです。本製品を使用されるすべての方は本製品の性能と限界を熟知し、正しく使用するために適切な指導者から技術を学んで下さい。破棄する場合は再利用されないように処分して下さい。

ブラックダイヤモンド日本総代理店

株式会社ロスアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折1386-6

TEL: 049-271-7113(ユーザーサポート)

FAX: 049-271-7112

e-mail: info@lostarrow.co.jp

www.lostarrow.co.jp

REV 2005/02